

Caséta® Wireless quick-start guide

Lutron® Smart Bridge, Pico® remote controls & plug-in lamp dimmers

Welcome—and thank you for purchasing a Caséta® Wireless dimming kit.

Before you install the plug-in lamp dimmers, please watch the installation video at www.casetawireless.com/support


We hope you enjoy the convenience of Caséta® Wireless! **Double your warranty**

Love Caséta® Wireless dimmers? Have ideas for making them better? Tell us what you think and we'll extend your warranty by 1 year. www.casetawireless.com/register




Contents supplied


Plug-in lamp dimmers (PD-3PCL)




Pico® remote controls (PJ2-3BRL)




Tabletop pedestals (L-PED1)



Lutron® Smart Bridge (L-BDG2 or L-BDGPRO2)



Power Supply (T-5DC-USB)



Ethernet Cable




P/N 0301810 REV A

Installing your lamp dimmer


1 Turn on the lamp

Turn on the lamp you want to control and unplug it.




2 Connect the lamp(s)


Plug the lamp cord into either side of the Caséta® Wireless plug-in lamp dimmer.



If you want to control a second lamp turn it on and plug it into the other side.



3 Plug in the lamp dimmer



Important note:

Use only with dimmable LED, halogen, or incandescent lamps.


Do not exceed the total maximum wattage shown below:

Bulb	Maximum Wattage
LED	100 W
or	
Incandescent & Halogen	300 W


Using your Caséta® Wireless kit

1 Install the Lutron® Smart Bridge

A. Connect the Smart Bridge to your Wi-Fi router using the Ethernet cable.



B. Connect the power cord to the Smart Bridge and plug it into an outlet.



2 Download the Lutron® app and walk through setup



Search for "Lutron Caseta"



www.casetawireless.com/LutronApp

Apple, iPod, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomeKit is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Works with energy efficient dimmable light bulbs:

- LED**—up to 100 W
- Halogen**—up to 300 W
- Incandescent**—up to 300 W

NOTE: You can mix and match dimmable LED, halogen, and incandescent light bulbs with Caséta® Wireless dimmers.


Dimmable LED light bulbs vary in their dimming performance. If you're using these bulbs and they flicker or turn off, please visit www.casetawireless.com/lowend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

For a complete list of compatible dimmable LEDs, please visit www.casetawireless.com/bulblast


Compatible light bulbs include:

- Feit®**
A19/OM800/LED
- Philips®**
9290002268
9290002267
- Sylvania®**
LED8A/DIM/F/827

Using your controls



Plug-in lamp dimmer



Pico® remote control

For advanced features, tips for using Caséta® Wireless dimmers with LEDs, the complete Caséta® Wireless product line, and more, please visit www.casetawireless.com/features

Important notes:

- For indoor use only
- Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C)

Device Ratings

Plug-in lamp dimmer
PD-3PCL
120 V~ 50/60 Hz

Pico® remote control
PJ2-3BRL
3 V== 10 mA
(1) CR2032 battery (included)

Lutron® Smart Bridge*
L-BDG2 or L-BDGPRO2
5 V== 300 mA

Power supply
T-5DC-USB
Input: 100–240 V~ 50/60 Hz 100 mA
Output: 5 V== 550 mA

* Connected to a Class 2, LPS, or SELV, limited energy (<15 W) power source only.

Troubleshooting

Symptoms	Probable cause and action
Lamp does not turn on or lamp dimmer LED does not light up.	<ul style="list-style-type: none"> Light bulb(s) burned out. Lamp is turned off. Lamp is not plugged in. Outlet is switched off.
Light does not respond to Pico® remote control.	<ul style="list-style-type: none"> The dimmer is not properly paired with the Pico® remote control; <i>The Pico® remote control can be paired with the dimmer using the Lutron® app.</i> The dimmer is already at the light level the Pico® remote control is sending. The Pico® remote control is outside the 30 ft (9 m) operating range. The Pico® remote control battery is low. The Pico® remote control battery is installed incorrectly.
<ul style="list-style-type: none"> Bulbs turn off while being dimmed. Bulbs turn on at high light level but do not turn on at a low light level. Bulbs flicker or flash when dimmed to a low light level. 	Verify bulbs are marked dimmable and visit www.casetawireless.com/lowend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

Go to www.casetawireless.com/support for additional troubleshooting suggestions.

CAUTION

To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.

Codes

Install in accordance with all national and local electrical codes.

FCC/IC Information

For FCC/IC information, please visit: www.lutron.com/fcc-ic

This Use of the HomeKit logo means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Warranty

For warranty information, please visit www.casetawireless.com/warranty

Caséta® Wireless guía de inicio rápido

Puente Inteligente Lutron®, controles remoto Pico® & atenuadores para lámparas enchufables

Lea antes de instalar. Bienvenido, y gracias por comprar un kit de atenuación Caséta® Wireless.

Antes de instalar el atenuadores para lámparas enchufables, vea el video de instalación en www.casetawireless.com/support

¡Esperamos que disfrute la comodidad de Caséta® Wireless!

Doble su garantía

¿Le encantan los atenuadores Caséta® Wireless? ¿Tiene alguna idea para mejorarlos? Cuéntenos su opinión y extenderemos la garantía por 1 año. www.casetawireless.com/register



Contenido suministrado

Atenuadores para lámparas enchufables (PD-3PCL)




P/N 0301810 REV A

Cómo instalar el atenuador de lámpara


1 Encienda la lámpara

Encienda la lámpara que quiere controlar y desenchúfela.




2 Conecte la(s) lámpara(s)


Enchufe el cable de la lámpara en uno de los lados del atenuador para lámparas enchufables Caséta® Wireless.



Si desea controlar una segunda lámpara, enciéndala y enchúfela en el otro lado.



3 Enchufe el atenuador de lámpara



Nota importante:

Use solo con lámparas LED atenuables, halógenas, o incandescentes.


No exceda el vataje máximo total que se muestra a continuación:

Foco	Vataje máximo
LED	100 W
o	
Incandescente y halógena	300 W


Uso del kit Caséta® Wireless

1 Instale el Puente Inteligente de Lutron®

A. Conecte el Puente Inteligente a su enrutador de Wi-Fi utilizando el cable de Ethernet.



B. Conecte el cable de alimentación eléctrica al Puente Inteligente y enchúfelo a un tomacorriente.



2 Descargue la aplicación de Lutron® y proceda a su instalación



Busque "Lutron Caséta"



www.casetawireless.com/LutronApp

Apple, iPod, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc. en EUA y en otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Funciona con focos de luz atenuable de bajo consumo energético:

- LED**—hasta 100 W
- Halógeno**—hasta 300 W
- Incandescente**—hasta 300 W

NOTA: Puede combinar focos LED atenuables, halógenos y incandescentes, con los atenuadores Caséta® Wireless.


Los focos de luz atenuables LED varían en su rendimiento de atenuación. Si está utilizando estos focos y parpadean o se apagan, visite www.casetawireless.com/lowend para obtener información sobre cómo ajustar el atenuador para un mejor rendimiento del foco.

Para obtener una lista completa de los LED atenuables compatibles, visite www.casetawireless.com/bulblast


Los focos de luz compatibles incluyen:

- Feit®**
A19/OM800/LED
- Philips®**
9290002268
9290002267
- Sylvania®**
LED8A/DIM/F/827

Cómo usar sus controles



Atenuador para lámparas enchufables



Control remoto Pico®

Para ver características avanzadas, consejos para usar los atenuadores Caséta® Wireless con luces LED, la línea completa de productos Caséta® Wireless y más, visite www.casetawireless.com/features

Notas importantes:

- Solo para uso en interiores.
- Opere entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

Clasificación de los dispositivos
Atenuador para lámparas enchufables PD-3PCL 120 V~ 50/60 Hz
Control remoto Pico® PJ2-3BRL 3 V= 10 mA (1) Batería CR2032 (incluida)

Puente Inteligente Lutron®*
L-BDG2 o L-BDGPRO2 5 V= 300 mA
Adaptador de alimentación T-5DC-USB
Entrada: 100–240 V~ 50/60 Hz 100 mA
Salida: 5 V= 550 mA

* Solo debe conectarse a una adaptador de alimentación tipo Clase 2, de alimentación limitada (LPS), o de seguridad de voltaje extrabajo (SELV), y de energía limitada (<15 W).

Resolución de problemas

Síntomas	Causa probable y acción
No se enciende la lámpara o la luz LED del atenuador de lámpara.	<ul style="list-style-type: none"> Los foco(s) están quemados. La lámpara está apagada. La lámpara no está enchufada. La toma de corriente está apagada.
La luz no responde al control remoto Pico®.	<ul style="list-style-type: none"> No se conectó apropiadamente el atenuador con el control remoto Pico®; el control remoto Pico® y el atenuador se pueden conectar con la aplicación Lutron®. El atenuador ya se encuentra en el nivel de luz solicitado por el control remoto Pico®. El control remoto Pico® está fuera del rango de funcionamiento de 9 m (30 pies). Las baterías del control remoto Pico® están bajas. Las baterías del control remoto Pico® están mal instaladas.
Los focos se apagan mientras se atenúan.	<ul style="list-style-type: none"> Los focos se encienden en un nivel de luz alto pero no se encienden en un nivel de luz bajo. Los focos parpadean cuando se atenúan a un nivel de luz bajo.
Los focos se encienden en un nivel de luz alto pero no se encienden en un nivel de luz bajo.	
Los focos parpadean cuando se atenúan a un nivel de luz bajo.	<p>Verifique que los focos tengan la marca de atenuable y visite www.casetawireless.com/lowend para obtener información sobre cómo ajustar el atenuador para un mejor rendimiento del foco.</p>

Ingrese a www.casetawireless.com/support para obtener sugerencias adicionales para la resolución de problemas.

PRECAUCIÓN

Para evitar el sobrecalentamiento y evitar posibles daños a otros equipos, no lo use para controlar electrodomésticos con motor o electrodomésticos con transformador.

Códigos

Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

Información de la FCC/IC

Para obtener información sobre la FCC/IC, visite: www.lutron.com/fcc-ic

Uso del logotipo HomeKit significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de que cumpla con las normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Garantía

Para obtener información sobre la garantía, visite www.casetawireless.com/warranty